



De ATF1500 en ATF1500M zijn filtersnijapparaten die door middel van een pneumatische cilinder het snijwiel door de filterwand drukt. Hierdoor wordt het filter opgespannen, waarna het filter eenvoudig open gesneden kan worden.

De ATF1500 is de nieuwe generatie in filtersnijapparaten waar zeer snel mee gewerkt kan worden. De ATF1500 is er in een handmatige en automatische uitvoering.

- ✓ zeer solide uitgevoerd
- ✓ veilig in gebruik
- ✓ eenvoudig te bedienen
- ✓ inclusief lekbak en aftapkraan
- ✓ onderhoudsarm uitgevoerd.



<i>Werkdruk:</i>	6-8 bar
<i>Afmeting lxbxh:</i>	70 x 38 x 84 cm
<i>Gewicht ATF1500(hand):</i>	16 kg.
<i>Gewicht ATF1500M(auto)</i>	21 kg.
<i>Max. Ø filter:</i>	150 mm



## Handleiding ATF1500 (handmatig)

Monteer de filtersnijbeugel op de buitenste bevestigingsgaten in de lekbak en monteer de aftapkraan. Sluit de luchtaansluiting aan op het systeem met de gewenste druk.

Plaats het filter op de geleiders en tegen de RVS plaat. Bedien het commandoventiel zodat het snijwiel naar beneden beweegt waardoor deze door de filterwand wordt gedrukt en zo het filterelement klemt.

Draai nu de slinger rond en het filter wordt gesplitst.

Zorg ervoor dat de aftapkraan gesloten is zodat de olie niet uit de lekbak loopt als dit niet gewenst is

Is het filter gesplitst dan het commandoventiel opnieuw bedienen zodat het snijmes omhoog gaat een het voorste deel van het filter van het filter-snijapparaat gehaald kan worden.

## Handleiding ATF1500M (automaat)

Vul de olieverniveelaar met de bijgeleverde pneumatische smerolie d.m.v. het losdraaien van de onderbreker.

Monteer de aftapkraan. Sluit de luchtaansluiting aan op het systeem met de gewenste druk.

Plaats het filter op de geleiders en tegen de RVS plaat. Bedien het commandoventiel zodat het snijwiel naar beneden beweegt waardoor deze door de filterwand wordt gedrukt en zo het filterelement klemt.

Druk op de bedieningsknop luchtmotor en het filter wordt gesplitst.

Zorg ervoor dat de aftapkraan gesloten is zodat de olie niet uit de lekbak loopt als dit niet gewenst is

Is het filter gesplitst dan het commandoventiel opnieuw bedienen zodat het snijmes omhoog gaat een het voorste deel van het filter van het filter-snijapparaat gehaald kan worden.

## Garantie

De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf factuurdatum.

Schade welke terug te voeren is tot normale slijtage, overbelasting en/of ondeskundig gebruik is van garantie uitgesloten.

Er bestaat op geen enkele wijze aansprakelijkheid op vergoeding van eventuele schade door uitval van of door toedoen van de ATF1500(M)

